SOLAR STELLAR BASIC

Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno zvukovým signálem. Dokončení nebo přerušení procedury je signalizováno červenou kontrolkou LED a zvukovým signálem (viz seznam signálů).

Pauza mezi zadáváním kódu delší než 20 sekund způsobí přerušení zadávání. Pokud zadáte chybný kód, zadávání přerušíte stiskem [C] tlačítka.

Zámek umožňuje nastavit jeden 6-ti místný uživatelský kód a jeden 7-mi místný super kód.

Následující kódy jsou továrně přednastaveny a je nutné je z bezpečnostních důvodů změnit. Změny musí být provedeny u otevřených dveří a zavřeného zamykacího mechanismu (čepy vyčnívající ze dveří).

ID	Kód
Uživatelský kód	1 2 3 4 5 6
Super kód	1 1 1 1 1 1 1

(o super kódu níže)

V případě, že chcete změnit nastavení, musí být zámek otevřen.

Zámek se uzavírá a otevírá motorizovaným mechanismem. Mechanismus čepů nesmí být nikdy otevřený, pokud je motor v činnosti. Mohlo by dojít k poškození zámku.

Symboly a jejich význam

[*] [C] [0] - [9]	Stiskněte příslušné tlačítko	[*] x sec	Podržte příslušné tlačítko po dobu x-sekund
3 sec	Akustický signál po nebo každé 3 sekundy		LED svítí / bliká - krátce LED svítí delší dobu
	Krátký akustický signál		Dlouhý akustický signál
	Otevřený zámek		Zavřený zámek
	Dokončeno správně		Chyba
↻ / ↺	Otevření / zavření rukojeti		Držte dveře zavřené

Otevření zámku

Příklad s použitím továrního kódu. Uživatel zadává svůj uživatelský kód.

Tlačítko	Signál	Popis
1 2 3 4 5 6	(po každém stisknutí tlačítka)	Zadejte kód pro otevření
Otevírání motorizovaných čepů		LED svítí během otevírání
	=	= Chyba
Po 3 sekundách	Otočte klikou dveří	Otevření dveří

Po zadání platného uživatelského kódu je možné zasunout čepy zámku a otevřít trezor klikou. Během zasouvání čepů zámku svítí červená LED dioda.

Rukojeť lze použít pouze po úplném otevření zámku (kontrolka LED 2x blikne). Aby nedošlo k poškození zámku, otáčejte klikou rovnoměrně, nikoliv trhaně.

Po zadání nesprávného uživatelského kódu lze postup opakovat ještě 3x. Po čtvrtém nesprávném zadání kódu se zámek na 5 minut zablokuje. Během uzamčení se každých 8 sekund krátce rozsvítí LED dioda. Pokud v této době stisknete nějaké tlačítko, povede to k prodloužení doby uzamčení. Konec doby blokování je signalizován třemi dlouhými akustickými signály ve spojení s rozsvícením červené LED diody.

Zamknutí zámku

Ujistěte se, že rukojeť blokovacího mechanismu je v zavírací poloze. Poté stiskněte C tlačítko - dojde k uzamčení zámku.

Tlačítko / příklad	Signál	Popis
Držte dveře zavřené		Dveře musí být úplně uzavřeny
Zavřete trezor pomocí rukojeti		Zajišťovací čepy jsou zcela vysunuty
C		Blokovací mechanismus zajištěn / LED svítí
	= Zavřeno	

Pro správnou funkci zámku po stisknutí tlačítka C neotáčejte rukojetí trezoru po dobu alespoň 3 sekund.

Po každém zavření se ujistěte, že je trezor skutečně uzamčen. Pokud se zámek nezamkne, zopakujte proces zavírání znovu. Tento proces lze provádět tak často, jak je potřeba.

Změna uživatelského kódu

Vždy je třeba zadat aktuální kód. V následujícím příkladu je popsán postup s přednastaveným továrním kódem při odemčeném zámku.

(při otevřeném zámku)

Tlačítko	Signál	Popis
* 3 sekundy	3 s	Start procesu
1 2 3 4 5 6	(při každém stisknutí tlačítka)	Zadání uživatelského kódu
? ? ? ? ? ?	(při každém stisknutí tlačítka)	Zadání nového uživatelského kódu
? ? ? ? ? ?	(při každém stisknutí tlačítka)	Opakování nového uživatelského kódu
*	= OK	= Chyba

⚠ Pokud zazní dlouhý akustický signál (a svítí červená kontrolka LED), nebyl uživatelský kód změněn z důvodu nesprávného zadání. V tom případě je starý kód stále aktivní. Proces je třeba zopakovat. Akustický signál zazní ve spojení se zobrazením LED.

⚠ Po úspěšné změně kódu je třeba nový uživatelský kód otestovat opakovaným zamykáním a odemykáním zámku při otevřených dveřích. Úspěšné zadání kódu je vždy signalizováno dvěma krátkými akustickými signály ve spojení s rozsvícením červené LED diody.

⚠ Pokud je proces změny uživatelského kódu přerušen na dobu delší než 10 sekund, proces se zruší (zazní dlouhý akustický signál s červenou LED diodou). Starý kód je stále aktivní. Zahajte proces změny kódu znovu.

Super kód

Super kód je továrně přednastaven na 1 1 1 1 1 1 1 (7x1). Slouží k odemčení zámku a resetování uživatelského kódu.

Změna super kódu

Super kód se mění pomocí uživatelského kódu. Super kód není běžným otevíracím kódem a je určen pouze pro případ nouze. Tovární nastavení musí být z bezpečnostních důvodů změněno.

(s otevřeným zámkem)

Tlačítko	Signál	Popis
* 3 sec	3 sec	Začátek procesu
1 2 3 4 5 6	(po každém stisku tlačítka)	Zadání uživatelského kódu
? ? ? ? ? ? ?	(po každém stisku tlačítka)	Zadání nového super kódu
? ? ? ? ? ? ?	(po každém stisku tlačítka)	Opakování nového super kódu
*	= Změněno	= Chyba

Po úspěšné změně super kódu musí být nový super kód opakovaně otestován při otevřených dveřích trezoru.

Pokud zazní dlouhý akustický signál, nebyl nový super kód nastaven z důvodu špatného zadání nebo vypršení časového limitu. Starý super kód zůstává aktivní. Proces je nutno opakovat.

Otevření super kódem

Pokud dojde ke ztrátě kódu nebo je aktivní doba blokování, lze zámek otevřít pomocí **super kódu**. Super kód je vždy 7-mi místný.

Tlačítko	Signál	Popis
* 9 sec	9 sec	Začátek zadávání kódu
1 1 1 1 1 1 1	(po každém stisku tlačítka)	Zadání aktuálního super kódu
Odblokování zámku		LED svítí během otevírání
	= OK	= Chyba
Po 3 sekundách	Otočte rukojetí dveří	Otevření dveří

Po nesprávném zadání kódu lze proces 3x opakovat. Po třech nesprávných zadáních začne platit pětiminutová blokace (uzamčení). Během uzamčení se každých 8 sekund krátce rozsvítí LED dioda. Pokud během této doby stisknete nějaké tlačítko, povede to k prodloužení doby uzamčení.

Resetování uživatelského kódu super kódem

Pokud dojde ke ztrátě uživatelského kódu, lze ho resetovat pomocí super kódu.

(s otevřeným zámkem)

Tlačítko	Signál	Popis
* 12 sec	3 sec 6 sec 3 sec	Začátek procesu
0		
1 1 1 1 1 1 1	(po každém stisku tlačítka)	Aktuální super kód
0		
1 1 1 1 1 1 1	(po každém stisku tlačítka)	Aktuální super kód
*	= Změněno	= Chyba

⚠ Po úspěšném resetu je kód nastaven na 1 1 1 1 1 1 (6 x tlačítko 1) a musí být z bezpečnostních důvodů změněn.

Výměna baterie

Napájení zajišťuje 9V baterie (Pozor: používejte pouze alkalické nebo lithiové baterie).

Přihrádka na baterie je (v závislosti na typu klávesnice) instalována buď v rámu dveří nebo přímo na vnitřní straně dveří v samostatné přihrádce, případně v krytu klávesnice (klávesnice vyčnívající 53 mm). Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu baterií.

Baterii je třeba vyměnit nejpozději tehdy, když zaznamenáte po otevření zámku několik krátkých zvukových signálů a rozsvícení LED diody po dobu přibližně 3 sekund. Baterii vyměňte co nejdříve (provozní spolehlivost již není zaručena po přibližně 10 dalších použitích). Snížení kapacity baterie poznáte také podle snížení síly zvuku / jasu LED diody.

Při výměně baterie nedochází ke ztrátě nastavení ani kódů.

Nouzové otevření

Pokud je baterie zcela vybitá a trezor je zavřený, postupujte následovně:

1. Vyjměte klávesnici z držáku opatrným páčením plochým, tupým šroubovákem na okraji klávesnice mezi 4 a 7, nad LED a mezi 6 a 9

2. Vytáhněte klávesnici přibližně 5 cm s oběma kabely a zvedněte ji

3. Zaklapněte novou 9V baterii do dvou pólů (od velkého k malému, od malého k velkému) na zadní straně. Podepřete ji prsty na přední straně klávesnice mezi 0 a 8.

4. Nyní postupujte podle návodu k obsluze bod Otevření zámku a otevřete trezor.

5. Otevřete přihrádku na baterie na vnitřní straně, opatrně vyjměte novou baterii ze zadní části klávesnice a vyměňte ji za vybitou baterii.

6. Opatrně zatlačte kabely klávesnice zpět do dveří a zaklapněte klávesnici zpět do držáku.

⚠ Vypáčení klávesnice z držáku po stranách zanechá na držáku stopy. Je to vaše záměrná ochrana před nezákonnou manipulací se zámkem neoprávněnými třetími osobami. V případě potřeby si můžete u výrobce objednat nový držák.

Restart

Při odstraňování závad je možno zámek restartovat. Za tímto účelem podržte tlačítko [0] stisknuté po dobu nejméně 30 sekund a poté jej uvolněte. Restart je iniciován 2 akustickými signály ve spojení s LED diodou. Po dalších 5 až 10 sekundách LED jednou blikne a ozve se zvukový signál. Restart byl nyní ukončen.

Tlačítko	Signál	Popis
[0] 30 sec	30 sec	Restart zahájen
10 sec		Restart dokončen

Restartováním zámku se nezmění žádné kódy ani se nevymažou jiná nastavení.